

ENR 2.1 FIR, UIR, TMA Y CTA

ENR 2.1 FIR, UIR, TMA Y CTA

<i>Nombre y límites laterales</i> <i>Límites verticales</i> <i>Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada</i> <i>(Idioma)</i> <i>OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name</i> <i>Lateral limits</i> <i>Vertical limits</i> <i>Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign</i> <i>languages area</i> <i>and conditions of use</i> <i>hours of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
<p align="center">UTA BARRANQUILLA</p>				
<p>SECTOR NORTE Desde 150000N/0772500W; 150000N/0735947W; 141950N/0735947W; 122950N/0712447W; 115950N/0705947W; 115150N/0711947W siguiendo el límite Frontera con Venezuela hasta 102656N/0725130W; 104748N/0745137W; 101233N/0753024W; 090724N/0772500W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 150000N/0772500W; 150000N/0735947W; 141950N/0735947W; 122950N/0712447W; 115950N/0705947W; 115150N/0711947W then along Frontera con Venezuela up to 102656N/0725130W; 104748N/0745137W; 101233N/0753024W; 090724N/0772500W to point of origin.</p> <p><u>UNL</u> A FL 195</p>	<p align="center">ACC BARRANQUILLA NORTE</p>	<p align="center">Barranquilla Control Norte ES / EN H24</p>	<p align="center">128.10 MHZ ALTERNATE 128.40 MHZ</p>	<p align="center">Toda aeronave ingresando por las rutas UR640 y UA319 llamarán 10 minutos antes de ingresar a la FIR/UTA. Every aircraft entering via routes UR640 and UA319 shall call 10 minutes before entering the FIR/UTA.</p>
<p>SECTOR SUR Desde 090724N/0772500W; 101233N/0753024W; 104748N/0745137W; 102656N/0725130W siguiendo el límite Frontera con Venezuela hasta 083750N/0723917W; 073750N/0745148W; 083450N/0772500W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 090724N/0772500W; 101233N/0753024W; 104748N/0745137W; 102656N/0725130W then along Frontera con Venezuela</p>	<p align="center">ACC BARRANQUILLA SUR</p>	<p align="center">Barranquilla Control Sur ES / EN H24</p>	<p align="center">124.20 MHZ 124.85 MHZ ALTERNATE</p>	

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
up to 083750N/0723917W; 073750N/0745148W; 083450N/0772500W to point of origin. UNL A FL 195				
UTA BOGOTA				
<p style="text-align: center;">SECTOR NE</p> Desde 075244N/0741906W; 083750N/0723917W siguiendo el límite Frontera con Venezuela hasta 032400N/0671900W; 040140N/0730053W; 044034N/0740609W; 044212N/0741831W; 044702N/0744603W; 052455N/0741921W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 075244N/0741906W; 083750N/0723917W then along Frontera con Venezuela up to 032400N/0671900W; 040140N/0730053W; 044034N/0740609W; 044212N/0741831W; 044702N/0744603W; 052455N/0741921W to point of origin. UNL A FL 245	ACC/NE BOGOTA	Bogotá control NE ES / EN H24	128.00 MHZ ALTERNATE 128.60 MHZ SECT NE	Sector NE
<p style="text-align: center;">SECTOR NW</p> Desde 083450N/0772500W; 073750N/0745148W; 075244N/0741906W; 052455N/0741921W; 044702N/0744603W; 040524N/0761325W; 060722N/0770015W; 071450N/0775248W siguiendo el límite Frontera con Panama hasta para el punto de origen Area bounded by lines joining points 083450N/0772500W; 073750N/0745148W;	ACC/NW BOGOTA	Bogotá control NW ES / EN H24	123.70 MHZ 123.85 MHZ ALTERNATE	Sector NW

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
075244N/0741906W; 052455N/0741921W; 044702N/0744603W; 040524N/0761325W; 060722N/0770015W; 071450N/0775248W then along Frontera con Panama up to point of origin. UNL A FL 245				
<p>SECTOR SE</p> Desde 044034N/0740609W; 040140N/0730053W; 032400N/0671900W siguiendo el límite Frontera con Brasil hasta 041142S/0695626W siguiendo el límite Frontera con Peru hasta 014630S/0731300W; 004245N/0740636W; 044212N/0741831W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 044034N/0740609W; 040140N/0730053W; 032400N/0671900W then along Frontera con Brasil up to 041142S/0695626W then along Frontera con Peru up to 014630S/0731300W; 004245N/0740636W; 044212N/0741831W to point of origin. UNL A FL 245	ACC/SE BOGOTA	Bogotá control SE ES / EN H24	128.80 MHZ 128.95 MHZ ALTERNATE	Sector SE
<p>SECTOR SW</p> Desde 071450N/0775248W; 060722N/0770015W; 040524N/0761325W; 044702N/0744603W; 044212N/0741831W; 004245N/0740636W; 014630S/0731300W siguiendo el límite UTA SKED SE - Frontera con Peru hasta 010000S/0740130W siguiendo el límite UTA SKED SW - Frontera con Peru - Ecuador hasta 012450N/0784947W siguiendo	ACC/SW BOGOTA	Bogotá control SW ES / EN H24	125.10 MHZ 125.95 MHZ ALTERNATE	Sector SW

<i>Nombre y límites laterales</i> <i>Límites verticales</i> <i>Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada</i> <i>(Idioma)</i> <i>OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name</i> <i>Lateral limits</i> <i>Vertical limits</i> <i>Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign</i> <i>languages area</i> <i>and conditions</i> <i>of use hours</i> <i>of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
<p>el límite Frontera con Ecuador hasta 012500N/0785000W; 012450N/0825449W; 043150N/0825449W; 042950N/0795948W; 061550N/0790248W; 062750N/0784648W; 064350N/0781748W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 071450N/0775248W; 060722N/0770015W; 040524N/0761325W; 044702N/0744603W; 044212N/0741831W; 004245N/0740636W; 014630S/0731300W then along UTA SKED SE - Frontera con Peru up to 010000S/0740130W then along UTA SKED SW - Frontera con Peru - Ecuador up to 012450N/0784947W then along Frontera con Ecuador up to 012500N/0785000W; 012450N/0825449W; 043150N/0825449W; 042950N/0795948W; 061550N/0790248W; 062750N/0784648W; 064350N/0781748W to point of origin.</p> <p><u>UNL</u> A</p> <p>FL 245</p>				
<p>FIR BARRANQUILLA</p>				
<p>BARRANQUILLA Desde 101543N/0725859W por un arco de sentido horario de 65NM de radio centrado en 111353N/0722935W 114557N/0713125W siguiendo el límite Frontera con Venezuela hasta 102230N/0725800W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 101543N/0725859W then along the clockwise arc of a circle of 65NM radius centred on 111353N/0722935W to</p>	<p>Barranquilla ACC</p>	<p>Baranquilla Informacion ES / EN H24</p>	<p>119.10 MHZ 2300-1100 - 1.500 ft / 17.500 ft 128.40 MHZ H24 - 18.000 ft / FL 195</p>	

<i>Nombre y límites laterales</i> <i>Límites verticales</i> <i>Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada</i> <i>(Idioma)</i> <i>OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name</i> <i>Lateral limits</i> <i>Vertical limits</i> <i>Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign</i> <i>languages area</i> <i>and conditions</i> <i>of use hours</i> <i>of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
114557N/0713125W then along Frontera con Venezuela up to 102230N/0725800W to point of origin. <hr/> FL 195 A <hr/> 18000 FT				
<p>BARRANQUILLA</p> Desde 150000N/0772500W; 150000N/0735947W; 141950N/0735947W; 122950N/0712447W; 115950N/0705947W; 115150N/0711947W siguiendo el límite Frontera con Venezuela hasta 090830N/0724930W; 083750N/0723917W; 073750N/0745148W; 083450N/0772500W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 150000N/0772500W; 150000N/0735947W; 141950N/0735947W; 122950N/0712447W; 115950N/0705947W; 115150N/0711947W then along Frontera con Venezuela up to 090830N/0724930W; 083750N/0723917W; 073750N/0745148W; 083450N/0772500W to point of origin. <hr/> 17500 FT G <hr/> 1500 FT	<p style="text-align: center;">FIR BARRANQUILLA</p>	<p style="text-align: center;">Barranquilla Informacion ES / EN H24</p>	<p style="text-align: center;">127.50 MHZ</p>	
<p>FIR BOGOTA</p> Desde 083450N/0772500W; 073750N/0745148W; 075244N/0741906W; 083750N/0723917W siguiendo el límite Frontera con Venezuela hasta 032400N/0671800W siguiendo el límite Frontera con Venezuela hasta 011327N/0665044W siguiendo el límite Frontera con Brasil hasta 041400S/0695630W siguiendo el límite Frontera con Peru hasta 010000S/0740215W siguiendo el límite UTA SKED SW	<p style="text-align: center;">FIR BOGOTA</p>	<p style="text-align: center;">Bogota Informacion ES / EN 1100-2300</p>	<p style="text-align: center;">126.90 MHZ</p>	

<i>Nombre y límites laterales</i> <i>Límites verticales</i> <i>Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada</i> <i>(Idioma)</i> <i>OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name</i> <i>Lateral limits</i> <i>Vertical limits</i> <i>Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign</i> <i>languages area</i> <i>and conditions</i> <i>of use hours</i> <i>of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
<p>- Frontera con Peru - Ecuador hasta 012500N/0785000W; 012450N/0791648W; 012450N/0825459W; 043150N/0825459W; 042950N/0795948W; 061550N/0790248W; 062750N/0784648W; 064350N/0781748W; 071450N/0775248W siguiendo el límite Frontera con Panama hasta para el punto de origen Area bounded by lines joining points 083450N/0772500W; 073750N/0745148W; 075244N/0741906W; 083750N/0723917W then along Frontera con Venezuela up to 032400N/0671800W then along Frontera con Venezuela up to 011327N/0665044W then along Frontera con Brasil up to 041400S/0695630W then along Frontera con Peru up to 010000S/0740215W then along UTA SKED SW - Frontera con Peru - Ecuador up to 012500N/0785000W; 012450N/0791648W; 012450N/0825459W; 043150N/0825459W; 042950N/0795948W; 061550N/0790248W; 062750N/0784648W; 064350N/0781748W; 071450N/0775248W then along Frontera con Panama up to point of origin. FL 195 G GND</p>				
<p>TMA ANDES Desde 005534N/0781008W por un arco de sentido horario de 30NM de radio centrado en 005144N/0774023W (DME IPI); 002417N/0772815W; 003417N/0773035W por un arco de sentido horario de 20NM de radio</p>	<p>APP ANDES</p>	<p>Andes Aproximacion ES / EN 1100-2300</p>	<p>126.70 MHZ</p>	<p>Ver ENR 6.2.1 See ENR 6.2.1</p>

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
<p>centrado en 005144N/0774023W (DME IPI); 005200N/0780023W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 005534N/0781008W then along the clockwise arc of a circle of 30NM radius centred on 005144N/0774023W (DME IPI); to 002417N/0772815W; 003417N/0773035W then along the clockwise arc of a circle of 20NM radius centred on 005144N/0774023W (DME IPI); to 005200N/0780023W to point of origin.</p> <p>FL 245 A 17500 FT 17500 FT D 1500 FT</p>				
<p>TMA BARRANQUILLA</p>				<p>Ver ENR 6.3-1 SKR23, SKR24 El área de control terminal Barranquilla se divide en dos sectores así: See ENR 6.3-1 SKR23, SKR24 The Barranquilla terminal control area is divided into two sectors as follows:</p>
<p>BARRANQUILLA - SECTOR NORTE Desde 114104N/0752427W; 113350N/0740348W; 100550N/0740048W; 092949N/0743755W; 093012N/0762236W; 104430N/0762158W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 114104N/0752427W; 113350N/0740348W; 100550N/0740048W; 092949N/0743755W; 093012N/0762236W; 104430N/0762158W to point of origin.</p>	<p>APP BARRANQUILLA NORTE</p>	<p>Barranquilla aproximacion Norte ES / EN H24</p>	<p>119.10 MHZ 120.10 MHZ ALTERNATE</p>	

<i>Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>												
<i>Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign languages area and conditions of use hours of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>												
1	2	3	4	5												
<table border="0"> <tr> <td>FL 245</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>1750 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1750 FT</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>9500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9500 FT</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>1500 FT</td> <td></td> </tr> </table>	FL 245	A	1750 FT		1750 FT	C	9500 FT		9500 FT	D	1500 FT					
FL 245	A															
1750 FT																
1750 FT	C															
9500 FT																
9500 FT	D															
1500 FT																
<p>BARRANQUILLA - SECTOR SUR Desde 093012N/0762236W; 092949N/0743755W; 075244N/0741906W; 073754N/0745140W; 081151N/0762243W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 093012N/0762236W; 092949N/0743755W; 075244N/0741906W; 073754N/0745140W; 081151N/0762243W to point of origin.</p> <table border="0"> <tr> <td>FL 245</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>1750 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1750 FT</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>9500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9500 FT</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>1500 FT</td> <td></td> </tr> </table>	FL 245	A	1750 FT		1750 FT	C	9500 FT		9500 FT	D	1500 FT		APP BARRANQUILLA SUR	Barranquilla aproximacion Sur ES / EN H24	119.75 MHZ 120.75 MHZ ALTERNATE	
FL 245	A															
1750 FT																
1750 FT	C															
9500 FT																
9500 FT	D															
1500 FT																
TMA BOGOTA				Ver ENR 6.4-1 El área de control terminal Bogotá se divide en cuadro sectores así: See ENR 6.4-1 The Bogotá terminal control area is divided into four sectors as follows:												
BOGOTA LLEGADAS																
BOGOTA TERMINAL NORTE																
BOGOTA TERMINAL OESTE																

<i>Nombre y límites laterales</i> <i>Límites verticales</i> <i>Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada</i> <i>(Idioma)</i> <i>OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name</i> <i>Lateral limits</i> <i>Vertical limits</i> <i>Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign</i> <i>languages area</i> <i>and conditions</i> <i>of use hours</i> <i>of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
BOGOTA TERMINAL SUR				
BOGOTA LLEGADAS A Desde 052120N/0742838W; 050800N/0742400W; 050430N/0741400W; 044243N/0740937W; 044507N/0743037W; 044842N/0744126W; 045100N/0744200W; 045712N/0745400W; 050847N/0744924W; 051257N/0744530W; 051514N/0744424W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 052120N/0742838W; 050800N/0742400W; 050430N/0741400W; 044243N/0740937W; 044507N/0743037W; 044842N/0744126W; 045100N/0744200W; 045712N/0745400W; 050847N/0744924W; 051257N/0744530W; 051514N/0744424W to point of origin. 18000 FT A <hr/> 11500 FT				
BOGOTA LLEGADAS B Desde 052120N/0742838W; 052401N/0742141W; 051412N/0741600W; 050430N/0741400W; 050800N/0742400W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 052120N/0742838W; 052401N/0742141W; 051412N/0741600W; 050430N/0741400W; 050800N/0742400W to point of origin. 17000 FT A <hr/> 11500 FT				
BOGOTA LLEGADAS C				

<i>Nombre y límites laterales</i> <i>Límites verticales</i> <i>Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada</i> <i>(Idioma)</i> <i>OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name</i> <i>Lateral limits</i> <i>Vertical limits</i> <i>Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign</i> <i>languages area</i> <i>and conditions</i> <i>of use hours</i> <i>of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
Desde 045712N/0745400W; 045100N/0744200W; 044842N/0744126W; 045348N/0745230W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 045712N/0745400W; 045100N/0744200W; 044842N/0744126W; 045348N/0745230W to point of origin. <u>16000 FT</u> A 11500 FT				
BOGOTA TERMINAL NORTE A Desde 055804N/0740614W por un arco de sentido horario	APP CENTRAL	Bogota Radar Llegadas Bogota ES / EN 0501-1059	119.50 MHZ	Por debajo de los límites verticales inferiores, será

<i>Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign languages area and conditions of use hours of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
<p>050800N/0742400W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 052120N/0742838W; 052401N/0742141W; 051412N/0741600W; 050430N/0741400W; 050800N/0742400W to point of origin. <u>FL 245</u> A 17500 FT</p>		<p>CTR ZONE 4 - BOGOTA TERMINAL NORTH ES / EN</p>		<p>Freq 126.9 Mhz y la clasificación del espacio aéreo es G Terminal Norte Bogotá Radar OPR H24 Below the lower vertical limits, Freq 126.9 Mhz shall be responsibility of Bogotá information and the airspace classification is G Terminal North Bogotá Radar OPR H24</p>
<p>BOGOTA TERMINAL NORTE D Desde 052120N/0742838W; 050800N/0742400W; 050430N/0741400W; 045234N/0741136W; 044243N/0740937W; 044507N/0743037W; 051514N/0744424W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 052120N/0742838W; 050800N/0742400W; 050430N/0741400W; 045234N/0741136W; 044243N/0740937W; 044507N/0743037W; 051514N/0744424W to point of origin. <u>FL 245</u> A 18500 FT</p>	<p>Terminal Norte Bogota</p>	<p>CTR ZONA 4 - BOGOTA TERMINAL NORTE CTR ZONE 4 - BOGOTA TERMINAL NORTH ES / EN</p>	<p>120.30 MHZ ALTERNATE 121.30 MHZ</p>	<p>Por debajo de los límites verticales inferiores, será responsabilidad de información Bogotá Freq 126.9 Mhz y la clasificación del espacio aéreo es G Terminal Norte Bogotá Radar OPR H24 Below the lower vertical limits, Freq 126.9 Mhz shall be responsibility of Bogotá information and the airspace classification is G Terminal North Bogotá Radar OPR H24</p>
<p>BOGOTA TERMINAL OESTE A Desde 060002N/0745840W; 060002N/0744240W; 052326N/0745230W; 051514N/0744424W; 051257N/0744530W; 050847N/0744924W; 045712N/0745400W; 045348N/0745230W; 044842N/0744126W; 044507N/0743037W; 043511N/0743905W;</p>	<p>Terminal Oeste Bogota</p>	<p>Radar Bogota Terminal Oeste ES / EN H24</p>	<p>119.95 MHZ 120.95 MHZ ALTERNATE</p>	<p>Por debajo de los límites verticales inferiores, será responsabilidad de información Bogotá Freq 126.9 Mhz y la clasificación del espacio aéreo es G Below the lower vertical limits, Freq 126.9 Mhz shall be responsibility of</p>

<i>Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign languages area and conditions of use hours of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
043000N/0750600W; 043251N/0752948W; 050828N/0752948W; 050920N/0751115W; 051655N/0751114W; 053546N/0751021W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 060002N/0745840W; 060002N/0744240W; 052326N/0745230W; 051514N/0744424W; 051257N/0744530W; 050847N/0744924W; 045712N/0745400W; 045348N/0745230W; 044842N/0744126W; 044507N/0743037W; 043511N/0743905W; 043000N/0750600W; 043251N/0752948W; 050828N/0752948W; 050920N/0751115W; 051655N/0751114W; 053546N/0751021W to point of origin. FL 245 11500 FT				Bogotá information and the airspace classification is G
BOGOTA TERMINAL OESTE B Desde 043000N/0750600W; 041748N/0752948W; 043251N/0752948W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 043000N/0750600W; 041748N/0752948W; 043251N/0752948W to point of origin. FL 245 A 18500 FT	Terminal Oeste Bogota	Radar Bogota Terminal Oeste ES / EN H24	119.95 MHZ 120.95 MHZ ALTERNATE	Por debajo de los límites verticales inferiores, será responsabilidad de información Bogotá Freq 126.9 Mhz y la clasificación del espacio aéreo es G Below the lower vertical limits, Freq 126.9 Mhz shall be responsibility of Bogotá information and the airspace classification is G
BOGOTA TERMINAL OESTE C Desde 045712N/0745400W; 045100N/0744200W; 044842N/0744126W;	Terminal Norte Bogota	CTR ZONA 4 - BOGOTA TERMINAL NORTE	120.30 MHZ ALTERNATE 121.30 MHZ	Por debajo de los límites verticales inferiores, será responsabilidad de información Bogotá

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
045348N/0745230W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 045712N/0745400W; 045100N/0744200W; 044842N/0744126W; 045348N/0745230W to point of origin. <u>FL 245</u> A 16500 FT		CTR ZONE 4 - BOGOTA TERMINAL NORTH ES / EN		Freq 126.9 Mhz y la clasificación del espacio aéreo es G Below the lower vertical limits, Freq 126.9 Mhz shall be responsibility of Bogotá information and the airspace classification is G
BOGOTA TERMINAL OESTE D Desde 043511N/0743905W; 042636N/0744600W; 042600N/0745200W; 043000N/0750600W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 043511N/0743905W; 042636N/0744600W; 042600N/0745200W; 043000N/0750600W to point of origin. <u>FL 245</u> A 17500 FT	Terminal Oeste Bogota	Radar Bogota Terminal Oeste ES / EN H24	119.95 MHZ 120.95 MHZ ALTERNATE	Por debajo de los límites verticales inferiores, será responsabilidad de información Bogotá Freq 126.9 Mhz y la clasificación del espacio aéreo es G Below the lower vertical limits, Freq 126.9 Mhz shall be responsibility of Bogotá information and the airspace classification is G
BOGOTA TERMINAL OESTE E Desde 051514N/0744424W; 051257N/0744530W; 050847N/0744924W; 045712N/0745400W; 045100N/0744200W; 044842N/0744126W; 044507N/0743037W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 051514N/0744424W; 051257N/0744530W; 050847N/0744924W; 045712N/0745400W; 045100N/0744200W; 044842N/0744126W; 044507N/0743037W to point of origin. <u>FL 245</u> A 18500 FT	Terminal Oeste Bogota	Radar Bogota Terminal Oeste ES / EN H24	119.95 MHZ 120.95 MHZ ALTERNATE	Por debajo de los límites verticales inferiores, será responsabilidad de información Bogotá Freq 126.9 Mhz y la clasificación del espacio aéreo es G Below the lower vertical limits, Freq 126.9 Mhz shall be responsibility of Bogotá information and the airspace classification is G

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
<p>BOGOTA TERMINAL SUR A Desde 044507N/0743037W; 044243N/0740937W; 044016N/0740620W; 043605N/0735653W; 035207N/0735653W; 035207N/0752948W; 041748N/0752948W; 043000N/0750600W; 042600N/0745200W; 042636N/0744600W; 043500N/0744000W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 044507N/0743037W; 044243N/0740937W; 044016N/0740620W; 043605N/0735653W; 035207N/0735653W; 035207N/0752948W; 041748N/0752948W; 043000N/0750600W; 042600N/0745200W; 042636N/0744600W; 043500N/0744000W to point of origin. <u>FL 245</u> A 11500 FT</p>	<p>Terminal Sur Bogota</p>	<p>CTR ZONA 3 - BOGOTA TERMINAL SUR CTR ZONE 3 - BOGOTA TERMINAL SOUTH ES / EN H24</p>	<p>119.65 MHZ 120.65 MHZ ALTERNATE</p>	<p>Por debajo de los límites verticales inferiores, será responsabilidad de información Bogotá Freq 126.9 Mhz y la clasificación del espacio aéreo es G Below the lower vertical limits, Freq 126.9 Mhz shall be responsibility of Bogotá information and the airspace classification is G</p>
<p>BOGOTA TERMINAL SUR B Desde 043000N/0750600W; 041748N/0752948W; 043251N/0752948W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 043000N/0750600W; 041748N/0752948W; 043251N/0752948W to point of origin. <u>18000 FT</u> A 11500 FT</p>	<p>Terminal Sur Bogota</p>	<p>CTR ZONA 3 - BOGOTA TERMINAL SUR CTR ZONE 3 - BOGOTA TERMINAL SOUTH ES / EN H24</p>	<p>119.65 MHZ 120.65 MHZ ALTERNATE</p>	<p>Por debajo de los límites verticales inferiores, será responsabilidad de información Bogotá Freq 126.9 Mhz y la clasificación del espacio aéreo es G Below the lower vertical limits, Freq 126.9 Mhz shall be responsibility of Bogotá information and the airspace classification is G</p>
<p>BOGOTA TERMINAL SUR C Desde 040158N/0735653W; 041422N/0734006W; 042659N/0734007W; 043744N/0735002W por un arco de</p>	<p>Terminal Sur Bogota</p>	<p>CTR ZONA 3 - BOGOTA TERMINAL SUR CTR ZONE 3 - BOGOTA</p>	<p>119.65 MHZ 120.65 MHZ ALTERNATE</p>	<p>Por debajo de los límites verticales inferiores, será responsabilidad de información Bogotá</p>

<i>Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign languages area and conditions of use hours of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
sentido horario de 25NM de radio centrado en 050105N/0735912W (DVOR ZIP); 043608N/0735653W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 040158N/0735653W; 041422N/0734006W; 042659N/0734007W; 043744N/0735002W then along the clockwise arc of a circle of 25NM radius centred on 050105N/0735912W (DVOR ZIP); to 043608N/0735653W to point of origin. FL 245 A 14500 FT		TERMINAL SOUTH ES / EN H24		Freq 126.9 Mhz y la clasificación del espacio aéreo es G Below the lower vertical limits, Freq 126.9 Mhz shall be responsibility of Bogotá information and the airspace classification is G
BOGOTA TERMINAL SUR D Desde 043511N/0743905W; 042636N/0744600W; 042600N/0745200W; 043000N/0750600W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 043511N/0743905W; 042636N/0744600W; 042600N/0745200W; 043000N/0750600W to point of origin. 17000 FT A 11500 FT	Terminal Sur Bogota	CTR ZONA 3 - BOGOTA TERMINAL SUR CTR ZONE 3 - BOGOTA TERMINAL SOUTH ES / EN H24	119.65 MHZ 120.65 MHZ ALTERNATE	Por debajo de los límites verticales inferiores, será responsabilidad de información Bogotá Freq 126.9 Mhz y la clasificación del espacio aéreo es G Below the lower vertical limits, Freq 126.9 Mhz shall be responsibility of Bogotá information and the airspace classification is G
TMA BUCARAMANGA				Ver ENR 6.5.1 See ENR 6.5.1
BUCARAMANGA POLIGONO 1 Desde 082204N/0731430W; 073018N/0724844W; 073018N/0723852W; 061254N/0724404W; 060742N/0724501W; 054609N/0732506W por un arco de sentido anti-horario de 30NM de radio centrado en 053156N/0735131W (DVOR BUV); 055804N/0740614W; 065338N/0735600W; 062938N/0743442W; 070115N/0742611W; 075244N/0741906W; para el punto de origen	APP BUCARAMANGA	Bucaramanga Aproximacion ES / EN 1100-0500	119.00 MHZ	

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
<p>Area bounded by lines joining points 082204N/0731430W; 073018N/0724844W; 073018N/0723852W; 061254N/0724404W; 060742N/0724501W; 054609N/0732506W then along the counter clockwise arc of a circle of 30NM radius centred on 053156N/0735131W (DVOR BUV); to 055804N/0740614W; 065338N/0735600W; 062938N/0743442W; 070115N/0742611W; 075244N/0741906W to point of origin.</p> <p>FL 245 A ----- 17500 FT 17500 FT D ----- 1500 FT</p>				
<p>BUCARAMANGA POLIGONO 2 Desde 060742N/0724501W; 053521N/0725055W; 051901N/0732327W por un arco de sentido anti-horario de 40NM de radio centrado en 050106N/0735913W (DVOR ZIP); 053259N/0733504W; 054609N/0732506W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 060742N/0724501W; 053521N/0725055W; 051901N/0732327W then along the counter clockwise arc of a circle of 40NM radius centred on 050106N/0735913W (DVOR ZIP); to 053259N/0733504W; 054609N/0732506W to point of origin.</p> <p>FL 245 A ----- 17500 FT 17500 FT D ----- 14500 FT 14500 FT G ----- 1500 FT</p>	<p>APP BUCARAMANGA</p>	<p>Bucaramanga Aproximacion ES / EN 1100-0500</p>	<p>119.00 MHZ</p>	

<i>Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign languages area and conditions of use hours of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
<p>TMA CALI Desde 041409N/0770257W; 041557N/0761331W; 041557N/0752948W; 035207N/0752948W; 035208N/0750703W; 031212N/0754401W; 023527N/0754404W por un arco de sentido horario de 63NM de radio centrado en 032403N/0762423W (DME CLO); para el punto de origen Area bounded by lines joining points 041409N/0770257W; 041557N/0761331W; 041557N/0752948W; 035207N/0752948W; 035208N/0750703W; 031212N/0754401W; 023527N/0754404W then along the clockwise arc of a circle of 63NM radius centred on 032403N/0762423W (DME CLO); to to point of origin.</p> <p><u>FL 245</u> A 17500 FT <u>17500 FT</u> D 1500 FT</p>	APP CALI	Cali Aproximacion ES / EN H24	119.10 MHZ 120.40 MHZ ALTERNATE	Ver ENR 6.6 2300-1100 SKR5 See ENR 6.6 2300-1100 SKR5
<p>TMA CUCUTA</p>				Ver ENR 6.6 See ENR 6.6
<p>CUCUTA SECTOR NORTE Desde 082204N/0731430W; 083750N/0723917W siguiendo el límite Frontera con Venezuela hasta 073018N/0722617W; 073018N/0723852W; 073018N/0724844W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 082204N/0731430W; 083750N/0723917W then along Frontera con Venezuela up to 073018N/0722617W; 073018N/0723852W; 073018N/0724844W to point of origin.</p>	SECTOR NORTE CUCUTA	Cucuta Aproximacion Norte ES / EN 100-0500	119.90 MHZ 120.90 MHZ ALTERNATE	

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
<p>FL 245 A</p> <hr/> <p>17500 FT</p> <p>17500 FT D</p> <hr/> <p>1500 FT</p>				
<p>CUCUTA SECTOR SUR Desde 073018N/0722617W siguiendo el límite Frontera con Venezuela hasta 065154N/0695906W; 061427N/0700842W; 060206N/0714237W; 061254N/0714341W; 061254N/0724404W; 073018N/0723852W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 073018N/0722617W then along Frontera con Venezuela up to 065154N/0695906W; 061427N/0700842W; 060206N/0714237W; 061254N/0714341W; 061254N/0724404W; 073018N/0723852W to point of origin.</p> <p>FL 245 A</p> <hr/> <p>17500 FT</p> <p>17500 FT D</p> <hr/> <p>1500 FT</p>	<p>SECTOR SUR CUCUTA</p>	<p>Cucuta Aproximacion Sur ES / EN 1000-0500</p>	<p>119.60 MHZ 120.60 MHZ ALTERNATE</p>	
<p>TMA EL YOPAL</p>				<p>Ver ENR 6.8 See ENR 6.8</p>
<p>EL YOPAL Desde 061254N/0724404W; 061254N/0714341W; 060206N/0714237W; 052600N/0713903W; 050420N/0713903W; 045117N/0720128W; 050106N/0725838W; 050106N/0731912W por un arco de sentido anti-horario de 40NM de radio centrado en 050106N/0735913W (DVOR ZIP); 051901N/0732327W;</p>	<p>APP EL YOPAL</p>	<p>El Yopal Aproximacion ES / EN 1100-2359 Y 0000-0200</p>	<p>125.20 MHZ ALTERNATE 126.80 MHZ</p>	

<i>Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign languages area and conditions of use hours of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
<p>053521N/0725055W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 061254N/0724404W; 061254N/0714341W; 060206N/0714237W; 052600N/0713903W; 050420N/0713903W; 045117N/0720128W; 050106N/0725838W; 050106N/0731912W then along the counter clockwise arc of a circle of 40NM radius centred on 050106N/0735913W (DVOR ZIP); to 051901N/0732327W; 053521N/0725055W to point of origin.</p> <p><u>FL 245</u> A 17500 FT <u>17500 FT</u> D 2000 FT</p>				
<p>EL YOPAL - POLIGONO Desde 045117N/0720128W; 041750N/0725838W; 050106N/0725838W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 045117N/0720128W; 041750N/0725838W; 050106N/0725838W to point of origin.</p> <p><u>17500 FT</u> D 2000 FT</p>	APP EL YOPAL	El Yopal Aproximacion ES / EN 1100-2359 Y 0000-0200	125.20 MHZ ALTERNATE 126.80 MHZ	
TMA LETICIA				
<p>LETICIA - POLIGONO 1 Desde 041142S/0695624W; 040912S/0702210W; 041017S/0704629W; 040554S/0704608W; 035543S/0704416W; 033946S/0703504W; 031042S/0701818W; 024243S/0700117W; 024243S/0693944W;</p>	AMAZONAS APP	Leticia Aproximación ES / EN 1100-0300	119.10 MHZ 120.10 MHZ ALTERNATE	Ver ENR 6.1.1 See ENR 6.1.1

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
<p>034615S/0695138W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 041142S/0695624W; 040912S/0702210W; 041017S/0704629W; 040554S/0704608W; 035543S/0704416W; 033946S/0703504W; 031042S/0701818W; 024243S/0700117W; 024243S/0693944W; 034615S/0695138W to point of origin.</p> <p>FL 195 A</p> <hr/> <p>17500 FT</p> <p>17500 FT D</p> <hr/> <p>1500 FT</p>				
<p>LETICIA - POLIGONO 2 Desde 041142S/0695624W; 034615S/0695138W por un arco de sentido horario de 26NM de radio centrado en 041142S/0695624W 040912S/0702210W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 041142S/0695624W; 034615S/0695138W then along the clockwise arc of a circle of 26NM radius centred on 041142S/0695624W to 040912S/0702210W to point of origin.</p> <p>14500 FT D</p> <hr/> <p>3500 FT</p>	AMAZONAS APP	Leticia Aproximación ES / EN 1100-0300	119.10 MHZ 120.10 MHZ ALTERNATE	
TMA MEDELLIN				Ver ENR 6.9 See ENR 6.9
<p>MEDELLIN SECTOR NORTE Desde 075244N/0741906W; 070115N/0742611W; 060002N/0744240W; 060002N/0745840W por un arco de sentido anti-horario de 25NM de radio centrado en 055850N/0752506W (DVOR RNG); 061523N/0754243W; 065020N/0761526W;</p>	SECTOR NORTE MEDELLIN	Medellin Aproximacion Norte ES / EN H24	126.10 MHZ 126.50 MHZ ALTERNATE	

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES												
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks												
1	2	3	4	5												
<p>071319N/0761751W; 075919N/0754857W; 073754N/0745140W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 075244N/0741906W; 070115N/0742611W; 060002N/0744240W; 060002N/0745840W then along the counter clockwise arc of a circle of 25NM radius centred on 055850N/0752506W (DVOR RNG); to 061523N/0754243W; 065020N/0761526W; 071319N/0761751W; 075919N/0754857W; 073754N/0745140W to point of origin.</p> <table border="0" data-bbox="145 1088 595 1317"> <tr> <td>17500 FT</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>13500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13500 FT</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>9500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9500 FT</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> </table>	17500 FT	C	13500 FT		13500 FT	D	9500 FT		9500 FT	G	GND					
17500 FT	C															
13500 FT																
13500 FT	D															
9500 FT																
9500 FT	G															
GND																
<p>MEDELLIN SECTOR SUR Desde 060002N/0745840W; 053546N/0751021W; 051655N/0751114W; 050920N/0751115W; 050828N/0752948W; 050828N/0761331W; 063200N/0761331W; 065020N/0761526W; 061523N/0754243W por un arco de sentido horario de 25NM de radio centrado en 055850N/0752506W (DVOR RNG); para el punto de origen Area bounded by lines joining points 060002N/0745840W; 053546N/0751021W; 051655N/0751114W; 050920N/0751115W; 050828N/0752948W; 050828N/0761331W; 063200N/0761331W; 065020N/0761526W;</p>	<p>SECTOR SUR MEDELLIN</p>	<p>Medellin Aproximacion Sur ES / EN H24</p>	<p>120.10 MHZ ALTERNATE 121.10 MHZ</p>													

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES																
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks																
1	2	3	4	5																
<p>061523N/0754243W then along the clockwise arc of a circle of 25NM radius centred on 055850N/0752506W (DVOR RNG); to to point of origin.</p> <table border="0" data-bbox="137 703 603 1010"> <tr> <td>FL 245</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>17500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17500 FT</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>13500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13500 FT</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>9500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9500 FT</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> </table>	FL 245	A	17500 FT		17500 FT	C	13500 FT		13500 FT	D	9500 FT		9500 FT	G	GND					
FL 245	A																			
17500 FT																				
17500 FT	C																			
13500 FT																				
13500 FT	D																			
9500 FT																				
9500 FT	G																			
GND																				
<p>TMA NEIVA Desde 035208N/0750703W; 035208N/0741557W; 023936N/0744746W; 023618N/0750044W; 020012N/0751306W; 015307N/0752259W por un arco de sentido horario de 71NM de radio centrado en 030343N/0751521W (VOR NVA); 022201N/0761249W por un arco de sentido anti-horario de 63NM de radio centrado en 032403N/0762423W (VOR CLO); 023527N/0754405W; 031212N/0754401W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 035208N/0750703W; 035208N/0741557W; 023936N/0744746W; 023618N/0750044W; 020012N/0751306W; 015307N/0752259W then along the clockwise arc of a circle of 71NM radius centred on 030343N/0751521W (VOR NVA); to 022201N/0761249W then along the counter clockwise arc of a circle of 63NM radius centred on 032403N/0762423W (VOR CLO); to 023527N/0754405W; 031212N/0754401W to point of origin.</p>	APP NEIVA	<p>Neiva Aproximacion ES / EN 1100 - 0300 Lunes a Vier-nes 1100 - 0100 Sábados, Domingos y Festivos</p>	<p>119.20 MHZ ALTERNATE 127.10 MHZ</p>	<p>Ver ENR 6.10 See ENR 6.10</p>																

<i>Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign languages area and conditions of use hours of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
<p>FL 245 A</p> <hr/> <p>17500 FT</p> <p>17500 FT D</p> <hr/> <p>1500 FT</p>				
<p>TMA PEREIRA Desde 050828N/0761331W; 050828N/0752948W; 041557N/0752948W; 041557N/0761331W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 050828N/0761331W; 050828N/0752948W; 041557N/0752948W; 041557N/0761331W to point of origin.</p> <p>FL 195 A</p> <hr/> <p>17500 FT</p> <p>17500 FT D</p> <hr/> <p>6500 FT</p> <p>6500 FT G</p> <hr/> <p>GND</p>	APP PEREIRA	Pereira Aproximacion ES / EN 1000-0400	120.00 MHZ ALTERNATE 120.70 MHZ	Ver ENR 6.11 See ENR 6.11
TMA SAN ANDRES				Ver ENR 6.12 See ENR 6.12
<p>SAN ANDRES SECTOR 1 Desde 114315N/0823041W; 113151N/0824236W; 125400N/0824900W; 133330N/0823827W por un arco de sentido horario de 80NM de radio centrado en 123457N/0814219W (DVOR SPP); 120249N/0802725W; 120617N/0803640W por un arco de sentido horario de 70NM de radio centrado en 123457N/0814219W (DVOR SPP); para el punto de origen Area bounded by lines joining points 114315N/0823041W; 113151N/0824236W; 125400N/0824900W; 133330N/0823827W then along the clockwise arc of a circle of 80NM radius centred on</p>	APP SAN ANDRES	APP SAN ANDRES San Andres Aproximacion ES / EN 1100-0500	119.30 MHZ 120.30 MHZ ALTERNATE	

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES												
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks												
1	2	3	4	5												
<p>123457N/0814219W (DVOR SPP); to 120249N/0802725W; 120617N/0803640W then along the clockwise arc of a circle of 70NM radius centred on 123457N/0814219W (DVOR SPP); to to point of origin.</p> <table border="0" data-bbox="137 763 603 987"> <tr> <td>FL 195</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>17500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17500 FT</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>1500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1500 FT</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> </table>	FL 195	A	17500 FT		17500 FT	D	1500 FT		1500 FT	G	GND					
FL 195	A															
17500 FT																
17500 FT	D															
1500 FT																
1500 FT	G															
GND																
<p>SAN ANDRES SECTOR 2 Desde 133330N/0823827W; 150000N/0821509W; 150000N/0810249W por un arco de sentido horario de 150NM de radio centrado en 123457N/0814219W (DVOR SPP); 113741N/0792042W; 120249N/0802725W por un arco de sentido anti-horario de 80NM de radio centrado en 123457N/0814219W (DVOR SPP); para el punto de origen Area bounded by lines joining points 133330N/0823827W; 150000N/0821509W; 150000N/0810249W then along the clockwise arc of a circle of 150NM radius centred on 123457N/0814219W (DVOR SPP); to 113741N/0792042W; 120249N/0802725W then along the counter clockwise arc of a circle of 80NM radius centred on 123457N/0814219W (DVOR SPP); to to point of origin.</p> <table border="0" data-bbox="137 1848 603 2072"> <tr> <td>FL 195</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>17500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17500 FT</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>9500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9500 FT</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> </table>	FL 195	A	17500 FT		17500 FT	D	9500 FT		9500 FT	G	GND		<p>APP SAN ANDRES</p>	<p>APP SAN ANDRES San Andres Aproximacion ES / EN 1100-0500</p>	<p>119.30 MHZ 120.30 MHZ ALTERNATE</p>	
FL 195	A															
17500 FT																
17500 FT	D															
9500 FT																
9500 FT	G															
GND																

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES												
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks												
1	2	3	4	5												
<p>SAN ANDRES SECTOR 3 Desde 150000N/0810249W; 150000N/0772500W; 105318N/0772500W; 113741N/0792042W por un arco de sentido anti-horario de 150NM de radio centrado en 123457N/0814219W (DVOR SPP); para el punto de origen Area bounded by lines joining points 150000N/0810249W; 150000N/0772500W; 105318N/0772500W; 113741N/0792042W then along the counter clockwise arc of a circle of 150NM radius centred on 123457N/0814219W (DVOR SPP); to to point of origin.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">FL 195</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td>17500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">17500 FT</td> <td style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td>16500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">16500 FT</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> </table>	FL 195	A	17500 FT		17500 FT	D	16500 FT		16500 FT	G	GND		APP SAN ANDRES	APP SAN ANDRES San Andres Aproximacion ES / EN 1100-0500	119.30 MHZ 120.30 MHZ ALTERNATE	
FL 195	A															
17500 FT																
17500 FT	D															
16500 FT																
16500 FT	G															
GND																
<p>TMA TMA - PALANQUERO Desde 062938N/0743442W; 065338N/0735600W; 052750N/0741148W; 051514N/0744424W; 052326N/0745230W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 062938N/0743442W; 065338N/0735600W; 052750N/0741148W; 051514N/0744424W; 052326N/0745230W to point of origin.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">UNL</td> <td style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">UNL</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td>FL 245</td> <td></td> </tr> </table>	UNL	D	GND		UNL	A	FL 245		PALANQUERO CONTROL	CONTROL PALANQUERO ES / EN H24	127.90 MHZ					
UNL	D															
GND																
UNL	A															
FL 245																

<i>Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>								
<i>Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign languages area and conditions of use hours of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>								
1	2	3	4	5								
<table border="0"> <tr> <td>FL 245</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>5000 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5000 FT</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> </table>	FL 245	D	5000 FT		5000 FT	G	GND					
FL 245	D											
5000 FT												
5000 FT	G											
GND												
TMA VILLAVICENCIO				Ver ENR 6.13 See ENR 6.13								
<p>TMA VILLAVICENCIO 1 Desde 050106N/0733407W; 050106N/0725838W; 035450N/0725838W; 034241N/0722444W; 031208N/0722444W; 031208N/0731810W; 031847N/0732206W; 031847N/0735653W; 040158N/0735653W; 041422N/0734006W; 042659N/0734007W; 043744N/0735002W por un arco de sentido anti-horario de 25NM de radio centrado en 050106N/0735913W (DVOR ZIP); para el punto de origen Area bounded by lines joining points 050106N/0733407W; 050106N/0725838W; 035450N/0725838W; 034241N/0722444W; 031208N/0722444W; 031208N/0731810W; 031847N/0732206W; 031847N/0735653W; 040158N/0735653W; 041422N/0734006W; 042659N/0734007W; 043744N/0735002W then along the counter clockwise arc of a circle of 25NM radius centred on 050106N/0735913W (DVOR ZIP); to to point of origin.</p> <table border="0"> <tr> <td>FL 245</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>FL 175</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FL 245</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>17500 FT</td> <td></td> </tr> </table>	FL 245	A	FL 175		FL 245	A	17500 FT		FIS VILLAVICENCIO	Villavicencio Aproximacion ES / EN 1100-2300	119.30 MHZ 119.70 MHZ ALTERNATE 127.00 MHZ Sector Oriente / East Sector 127.30 MHZ Sector Sur / South Sector	
FL 245	A											
FL 175												
FL 245	A											
17500 FT												

<i>Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign languages area and conditions of use hours of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
<u>17500 FT</u> D 1500 FT				
TMA VILLAVICENCIO 2 Desde 050106N/0725838W; 045117N/0720128W; 041750N/0725838W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 050106N/0725838W; 045117N/0720128W; 041750N/0725838W to point of origin. <u>FL 245</u> A 17500 FT	FIS VILLAVICENCIO	Villavicencio Aproximacion ES / EN 1100-2300	119.30 MHZ 119.70 MHZ ALTERNATE 127.00 MHZ Sector Oriente / East Sector 127.30 MHZ Sector Sur / South Sector	
TMA VILLAVICENCIO 3 Desde 040158N/0735653W; 041422N/0734006W; 042659N/0734007W; 043744N/0735002W por un arco de sentido horario de 25NM de radio centrado en 050106N/0735913W (DVOR ZIP); 043608N/0735653W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 040158N/0735653W; 041422N/0734006W; 042659N/0734007W; 043744N/0735002W then along the clockwise arc of a circle of 25NM radius centred on 050106N/0735913W (DVOR ZIP); to 043608N/0735653W to point of origin. <u>14500 FT</u> D 1500 FT	FIS VILLAVICENCIO	Villavicencio Aproximacion ES / EN 1100-2300	119.30 MHZ 119.70 MHZ ALTERNATE 127.00 MHZ Sector Oriente / East Sector 127.30 MHZ Sector Sur / South Sector	
TMA VILLAVICENCIO 4 Desde 035450N/0725838W; 034241N/0722444W; 031208N/0722444W; 031208N/0712903W; 044543N/0712903W; 045117N/0720128W;	FIS VILLAVICENCIO	Villavicencio Aproximacion ES / EN 1100-2300	119.30 MHZ 119.70 MHZ ALTERNATE 127.00 MHZ	

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES														
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks														
1	2	3	4	5														
<p>041750N/0725838W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 035450N/0725838W; 034241N/0722444W; 031208N/0722444W; 031208N/0712903W; 044543N/0712903W; 045117N/0720128W; 041750N/0725838W to point of origin.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">FL 245</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td>FL 175</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">FL 245</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td>17500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">17500 FT</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td>1500 FT</td> <td></td> </tr> </table>	FL 245	A	FL 175				FL 245	A	17500 FT		17500 FT	G	1500 FT				<p>Sector Oriente / East Sector 127.30 MHZ Sector Sur / South Sector</p>	
FL 245	A																	
FL 175																		
FL 245	A																	
17500 FT																		
17500 FT	G																	
1500 FT																		
CTA BARRANQUILLA																		
<p>BARRANQUILLA SECTOR NORTE Desde 094310N/0762214W; 090724N/0772500W; 150000N/0772500W; 150000N/0740000W; 141842N/0740000W; 122950N/0712447W; 115950N/0705947W; 115150N/0711947W; 102656N/0725130W; 103916N/0740157W; 113350N/0740348W; 114104N/0752427W; 104430N/0762158W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 094310N/0762214W; 090724N/0772500W; 150000N/0772500W; 150000N/0740000W; 141842N/0740000W; 122950N/0712447W; 115950N/0705947W; 115150N/0711947W; 102656N/0725130W; 103916N/0740157W;</p>	<p>CONTROL BARRANQUILLA NORTE</p>	<p>Barranquilla Control Norte ES / EN H24</p>	<p>124.20 MHZ ALTERNATE Alterna / Alternative 128.40 MHZ Principal</p>															

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
113350N/0740348W; 114104N/0752427W; 104430N/0762158W to point of origin. FL 245 A 17500 FT				
BARRANQUILLA SECTOR SUR				
BARRANQUILLA SECTOR SUR PARTE DERECHA Desde 083750N/0723917W; 075244N/0741906W; 092949N/0743755W; 100550N/0740048W; 103916N/0740157W; 102656N/0725130W; 103916N/0740157W; 102656N/0725130W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 083750N/0723917W; 075244N/0741906W; 092949N/0743755W; 100550N/0740048W; 103916N/0740157W; 102656N/0725130W; 103916N/0740157W; 102656N/0725130W to point of origin. FL 245 17500 FT	CONTROL BARRANQUILLA SUR	Barranquilla Control Sur ES / EN H24	124.20 MHZ Principal 128.40 MHZ ALTERNATE Alterna / Alternative	
BARRANQUILLA SECTOR SUR PARTE IZQUIERDA Desde 081151N/0762243W; 083450N/0772500W; 090724N/0772500W; 094310N/0762214W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 081151N/0762243W; 083450N/0772500W; 090724N/0772500W; 094310N/0762214W to point of origin. FL 245 17500 FT	CONTROL BARRANQUILLA SUR	Barranquilla Control Sur ES / EN H24	124.20 MHZ Principal 128.40 MHZ ALTERNATE Alterna / Alternative	

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES												
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks												
1	2	3	4	5												
<p>CTA CALI Desde 043150N/0825449W; 042950N/0795948W; 061550N/0790248W; 062750N/0784648W; 064350N/0781748W; 071450N/0775248W; 060616N/0773149W; 044651N/0761331W; 041557N/0761331W; 041406N/0770255W por un arco de sentido anti-horario de 63NM de radio centrado en 032403N/0762423W (DME CLO); 022331N/0760649W; 002119N/0772328W siguiendo el límite Frontera con Ecuador hasta 012528N/0785027W; 012450N/0825449W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 043150N/0825449W; 042950N/0795948W; 061550N/0790248W; 062750N/0784648W; 064350N/0781748W; 071450N/0775248W; 060616N/0773149W; 044651N/0761331W; 041557N/0761331W; 041406N/0770255W then along the counter clockwise arc of a circle of 63NM radius centred on 032403N/0762423W (DME CLO); to 022331N/0760649W; 002119N/0772328W then along Frontera con Ecuador up to 012528N/0785027W; 012450N/0825449W to point of origin.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; width: 50%;">FL 245</td> <td style="width: 50%;">A</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">17500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">17500 FT</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">500 FT</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">500 FT</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">GND</td> <td></td> </tr> </table>	FL 245	A	17500 FT		17500 FT	E	500 FT		500 FT	G	GND		CONTROL CALI	Cali Control ES / EN H24	125.70 MHZ ALTERNATE 126.70 MHZ	
FL 245	A															
17500 FT																
17500 FT	E															
500 FT																
500 FT	G															
GND																

Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES								
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks								
1	2	3	4	5								
CTA MEDELLIN												
<p>MEDELLIN 1 Desde 083454N/0772458W; 075915N/0754849W; 071319N/0761751W; 070040N/0761631W por un arco de sentido anti-horario de 80NM de radio centrado en 055850N/0752506W (DVOR RNG); 045444N/0761331W; 044651N/0761331W; 060616N/0773149W; 071450N/0775248W siguiendo el límite Frontera con Panama hasta para el punto de origen Area bounded by lines joining points 083454N/0772458W; 075915N/0754849W; 071319N/0761751W; 070040N/0761631W then along the counter clockwise arc of a circle of 80NM radius centred on 055850N/0752506W (DVOR RNG); to 045444N/0761331W; 044651N/0761331W; 060616N/0773149W; 071450N/0775248W then along Frontera con Panama up to point of origin.</p> <table border="0" data-bbox="137 1653 603 1805"> <tr> <td>FL 245</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>FL 175</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FL 175</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> </table>	FL 245	A	FL 175		FL 175	G	GND		CONTROL MEDELLIN	Medellín Control ES / EN H24	127.20 MHZ 127.40 MHZ ALTERNATE	<p>Servicio de control de aproximación, para los aeródromos controlados que se encuentran dentro de la CTA-MDE, No disponible, únicamente se presta servicio de control de aeródromo dentro de los límites de los CTR o ATZ y servicio de información de vuelo y alerta, en la medida de lo posible, por fuera de los mismos. Ninguna aeronave puede ingresar al CTA-MDE, sin antes haber recibido y colacionado la correspondiente autorización de control y el reglaje altimétrico Approach control service, for controlled aerodromes that are within the CTA-MDE, Not available, only aerodrome control service is provided within the limits of the CTR or ATZ and flight information and alert service, in as far as possible, outside of them. No aircraft can enter the CTA-MDE, without first having received and collated the corresponding control clearance and altimetry setting.</p>
FL 245	A											
FL 175												
FL 175	G											
GND												
MEDELLIN 2	CONTROL MEDELLIN	Medellín Control ES / EN	127.20 MHZ	Servicio de control de aproximación,								



Nombre y límites laterales Límites verticales Clasificación	Unidad ATS	Distintivo de llamada (Idioma) OPR HR	FREQ	OBSERVACIONES												
Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	Unit providing service	Call sign languages area and conditions of use hours of service	Frequency and Purpose	Remarks												
1	2	3	4	5												
<p>Desde 070040N/0761631W; 063200N/0761331W; 045444N/0761331W por un arco de sentido horario de 80NM de radio centrado en 055850N/0752506W (DVOR RNG); para el punto de origen</p> <p>Area bounded by lines joining points 070040N/0761631W; 063200N/0761331W; 045444N/0761331W then along the clockwise arc of a circle of 80NM radius centred on 055850N/0752506W (DVOR RNG); to to point of origin.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">FL 245</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">FL 175</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">FL 175</td> <td style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">FL 125</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">FL 125</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">GND</td> <td></td> </tr> </table>	FL 245	A	FL 175		FL 175	D	FL 125		FL 125	G	GND			H24	127.40 MHZ ALTERNATE	<p>para los aeródromos controlados que se encuentran dentro de la CTA-MDE, No disponible, únicamente se presta servicio de control de aeródromo dentro de los límites de los CTR o ATZ y servicio de información de vuelo y alerta, en la medida de lo posible, por fuera de los mismos. Ninguna aeronave puede ingresar al CTA-MDE, sin antes haber recibido y colacionado la correspondiente autorización de control y el reglaje altimétrico</p> <p>Approach control service, for controlled aerodromes that are within the CTA-MDE, Not available, only aerodrome control service is provided within the limits of the CTR or ATZ and flight information and alert service, in as far as possible, outside of them.</p> <p>No aircraft can enter the CTA-MDE, without first having received and collated the corresponding control clearance and altimetry setting.</p>
FL 245	A															
FL 175																
FL 175	D															
FL 125																
FL 125	G															
GND																
<p>SECTOR CENTRAL Desde 060002N/0745840W; 060002N/0744240W; 062938N/0743442W; 065338N/0735600W; 061048N/0740354W;</p>	APP CENTRAL	Bogota Radar Llegadas Bogota ES / EN 0501-1059	119.50 MHZ													



<i>Nombre y límites laterales</i> <i>Límites verticales</i> <i>Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada</i> <i>(Idioma)</i> <i>OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name</i> <i>Lateral limits</i> <i>Vertical limits</i> <i>Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign</i> <i>languages area</i> <i>and conditions</i> <i>of use hours</i> <i>of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
<p>061048N/0731909W; 052026N/0734310W por un arco de sentido horario de 25NM de radio centrado en 050106N/0735913W (DVOR ZIP); 043605N/0735653W; 035207N/0735653W; 035207N/0752948W; 050827N/0752948W; 050828N/0751115W; 051637N/0751115W; 053546N/0751021W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 060002N/0745840W; 060002N/0744240W; 062938N/0743442W; 065338N/0735600W; 061048N/0740354W; 061048N/0731909W; 052026N/0734310W then along the clockwise arc of a circle of 25NM radius centred on 050106N/0735913W (DVOR ZIP); to 043605N/0735653W; 035207N/0735653W; 035207N/0752948W; 050827N/0752948W; 050828N/0751115W; 051637N/0751115W; 053546N/0751021W to point of origin.</p> <p><u>11500 FT</u> D 1500 FT <u>FL 195</u> G 12000 FT</p>				
<p>SECTOR VILLAVICENCIO E Desde 070450N/0720547W; 035110N/0673850W; 032620N/0713903W; 035450N/0725838W; 031844N/0725838W; 031844N/0735653W; 043605N/0735653W por un arco de sentido horario de 25NM de radio centrado en 050106N/0735913W (DVOR ZIP); 051445N/0733806W; para el punto de origen</p>	<p>FIC SECTOR VILLAVICENCIO</p>	<p>Villavicencio Informacion ES / EN</p>	<p>126.50 MHZ ALTERNATE 127.00 MHZ</p>	

<i>Nombre y límites laterales</i> <i>Límites verticales</i> <i>Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada</i> <i>(Idioma)</i> <i>OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name</i> <i>Lateral limits</i> <i>Vertical limits</i> <i>Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign</i> <i>languages area</i> <i>and conditions</i> <i>of use hours</i> <i>of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
<p>Area bounded by lines joining points 070450N/0720547W; 035110N/0673850W; 032620N/0713903W; 035450N/0725838W; 031844N/0725838W; 031844N/0735653W; 043605N/0735653W then along the clockwise arc of a circle of 25NM radius centred on 050106N/0735913W (DVOR ZIP); to 051445N/0733806W to point of origin.</p> <p>FL 195 A</p> <hr/> <p>17500 FT</p> <p>17500 FT G</p> <hr/> <p>1500 FT</p>				
<p>SECTOR VILLAVICENCIO SE Desde 033050N/0745157W; 035207N/0735653W; 031844N/0735653W; 031844N/0725838W; 035450N/0725838W; 032620N/0713903W; 035110N/0673850W; 012450S/0692347W; 003618S/0722347W; 001043S/0744632W; 023350N/0743030W; 023350N/0745157W; para el punto de origen Area bounded by lines joining points 033050N/0745157W; 035207N/0735653W; 031844N/0735653W; 031844N/0725838W; 035450N/0725838W; 032620N/0713903W; 035110N/0673850W; 012450S/0692347W; 003618S/0722347W; 001043S/0744632W; 023350N/0743030W; 023350N/0745157W to point of origin.</p> <p>FL 195 A</p>	<p>FIC SECTOR VILLAVICENCIO</p>	<p>Villavicencio Informacion ES / EN</p>	<p>126.20 MHZ ALTERNATE 127.30 MHZ</p>	

<i>Nombre y límites laterales</i> <i>Límites verticales</i> <i>Clasificación</i>	<i>Unidad ATS</i>	<i>Distintivo de llamada</i> <i>(Idioma)</i> <i>OPR HR</i>	<i>FREQ</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
<i>Name</i> <i>Lateral limits</i> <i>Vertical limits</i> <i>Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign</i> <i>languages area</i> <i>and conditions</i> <i>of use hours</i> <i>of service</i>	<i>Frequency and Purpose</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
1750 FT 1750 FT G <hr/> 1500 FT				