

el procedimiento de emigración y aduana nuevamente y en los aeropuertos de operación nacional donde no se cuenta con aduana y emigración se tendrá que coordinar con las entidades encargadas de este proceso para el desplazamiento de personal calificado con el fin de realizar este procedimiento. Si no es posible la coordinación del procedimiento de aduana y emigración, la aeronave deberá realizar un vuelo adicional al aeropuerto de origen y así realizar nuevamente este procedimiento

carried out again and in the airports of national operation where there are no customs and emigration, It will have to be coordinated with the entities in charge of this process for the displacement of qualified personnel in order to carry out this procedure. If the coordination of the customs and emigration procedure is not possible, the aircraft must make an additional flight to the airport of origin and thus carry out this procedure again.

- Para la salida desde el aeródromo en el cual se hizo la escala y con destino el aeródromo de origen, deberá acogerse al vuelo traslado o adicional.

- For departure from the airport/aerodrome where the layover was made and to the airport/aerodrome of origin, it must be used the transfer flight within Colombia, item 6.4.2 of this document.

6 ESTACION DE SERVICIO DE VUELO (FSS) O AREASERVIDA

6 FLIGHT SERVICE STATION (FSS) OR AREASERVED

Las Estaciones de Servicio de Vuelo (FSS) son instalaciones de los servicios de tránsito aéreo que cubren grandes áreas dentro del Estado colombiano, las cuales son atendidas y administradas por los servidores públicos Operadores de Estación Aeronáutica (OEA) en las Oficinas de Servicios de Información Aeronáutica de Aeródromo (AIS/AD) del grupo Servicios de Información Aeronáutica - AIM, encargadas de gestionar Las propuestas de planes de vuelo de los aeródromos controlados y no controlados, además de las pistas y helipuertos de Colombia que no cuentan con oficinas AIS/AD; adicionalmente se encargan de apoyar a las oficinas AIS/AD que gestionan y operan determinadas zonas servidas (AIP Colombia , ENR 1.10, TABLA 1)

The Flight Service Stations (FSS) are facilities of the air traffic services that cover large areas within the Colombian State, which are served and managed by the public servants Operators of Aeronautical Station (OAS) at the Aerodrome Aeronautical Information Services (AIS/AD) Offices of the Aeronautical Information Services - AIM group, responsible for managing flight plan proposals for controlled and uncontrolled aerodromes, In addition to the runways and helipads in Colombia that do not have AIS/AD offices; additionally, they are responsible for supporting the AIS/AD offices that manage and operate certain areas served (AIP Colombia , ENR 1.10, TABLE 1.

Serán funciones de la FSS:

Will be functions of the FSS:

Proporcionar información previa al vuelo a los operadores aéreos, pilotos y despachadores de aeronave, sobre información meteorológica METAR/SPECI, información NOTAM, horarios de operación de los aeródromos/helipuertos y otra información relevante para la seguridad y regularidad de los vuelos.

Provide pre-flight information to aircraft operators, pilots and dispatchers on METAR/SPECI weather information; NOTAM information, aerodrome/helipad operating times and other relevant information for the safety and regularity of flights.

Recibir información posterior al vuelo de los operadores aéreos, pilotos y despachadores de aeronave, según el procedimiento establecido en la AIP Colombia en su sección GEN 3.1, Información posterior al vuelo.

Receive post-flight information from aircraft operators, pilots and dispatchers, in accordance with the procedure set out in AIP Colombia in section GEN 3.1, Post-flight information.

7 REGIONALES AERONÁUTICAS

7 REGIONAL UNITS

La Aeronáutica Civil de Colombia se encuentra dividida en 6 regionales aeronáuticas con sus departamentos, así:

The Aeronáutica Civil of Colombia is divided into 6 aeronautical regional units with their departments, as follows:

REGIONAL	CORREO ELECTRONICO / EMAIL
NORTE / NORTH	skbqzpzf@aerocivil.gov.co
NOROCCIDENTE / NORTHWEST	skrgzpzf@aerocivil.gov.co
CENTRO SUR / SOUTH CENTER	skbozpzf@aerocivil.gov.co
ORIENTE / EAST	skvzpzf@aerocivil.gov.co
NORORIENTE / NORTHEAST	skcczpzf@aerocivil.gov.co
OCCIDENTE / WEST	skclzpzf@aerocivil.gov.co

NOROCCIDENTE / NORTHWEST	NORTE / NORTH	CENTRO SUR / SOUTH CENTER	ORIENTE / EAST	NORORIENTE / NORTHEAST	OCCIDENTE / WEST
Antioquia	Atlántico	Boyacá	Casanare	Arauca	Cauca
Caldas	Bolívar	Caquetá	Guainía	Santander	Nariño
Chocó	Cesar	Cundinamarca	Guaviare	Norte de Santander	Quindío
Córdoba	Guajira	Huila	Meta		Risaralda
	Magdalena	Amazonas	Vaupés		Valle del Cauca
	San Andrés y Providencia	Putumayo	Vichada		
	Sucre	Tolima			

TABLA 1

Estación de Servicio de Vuelo / Flight service station(FSS) REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR Departamentos / Departments: BOYACA, CAQUETA, CUNDINAMARCA, HUILA, AMAZONAS, PUTUMAYO y TOLIMA Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 2253 – 2254 Teléfono comercial directo / Direct Business Phone: +57 601 2962253 Celular institucional / Institutional cell phone: +57 317 517 1035 Correo institucional / Institutional email: SKBOZPZF@aerocivil.gov.co										
OFICINA ARO/AIS ENCARGADA AIS ARO OFFICE IN CHARGE	ZONA DE COBERTURA AERÓDROMO DE SALIDA DEPARTURE AERODROME COVERAGE AREA									
• BOGOTÁ ATS conmutado: 242 - 389 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 2253 – 2254 Teléfono comercial directo/ Direct Business Phone: +57 601 2962253 Celular institucional / Institutional cell phone: +57 317 517 1035 Correo institucional / Institutional email: SKBOZPZX@aerocivil.gov.co	SKBO	SQPB	SQNV	SQEC	SQWT	SKZS	SKBV	SQIQ	SKDC	SQHG
	SKMA	SQEB	SKTF	SQTA	SQXU	SKPH	SQNF	SKSK	SKOH	SQGB
	SQCC	SKAV	SQBM	SQTF	SQMH	SQBO	SQVM	SKCK	SQFG	SQMA
• FLORENCIA ATS conmutado: 559 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 2609 Celular institucional: +57 3175171210 Correo institucional: SKFLZPZX@aerocivil.gov.co	SKFL	SKTQ	SKLR	SKSV	SKCH	SKYV	SKQW	SQSQ	SKYA	SKOR
	SKAS	SKVG	SKLG	SKAC	SKUY					
• GIRARDOT ATS conmutado: 214 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext.. 2393 - 6359 Celular institucional: +57 3176354593 Correo institucional: SKGIZPZX@aerocivil.gov.co	SKGI	SKME	SKXL	SKOO	SQCU	SQJF	SKIL	SQFF	SQUE	SKFJ
	SKTI	SKEF								
• CHÍA (GUAYMARAL) ATS conmutado: 252 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 2556 - 2563 Celular institucional: +57 3185863359 Correo institucional: SKGYZPZX@aerocivil.gov.co	SKGY	SKSO	SKVL	SQSY	SQRC	SQTP	SKRM	SQLZ	SKNZ	SKPY
	SKHL	SKAI	SKES	SKUZ	SKAZ	SQMK	SQBJ	SQON	SKHX	SKRB
	SKPA	SKTJ	SKQP	SKFR	SQMW	SKVO	SQCO			

<ul style="list-style-type: none"> • IBAGUÉ ATS conmutado: 461 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext.. 6311 - 6334 Celular institucional: +57 3185479912 Correo institucional: SKIBZPZX@aerocivil.gov.co 	SKIB	SKGC	SKEE	SQII	SQUO	SQLT	SQWA	SKUS	SKEU	SKHA	
	SQGZ	SQOV	SQSI	SKGU	SQGT	SQOE	SKGE	SKVU	SKCE	SQGL	
	SQTV	SQOI	SQHT	SQRF	SQOP	SKJV	SKVQ	SQGC	SQDT	SQHS	
	SQIT	SKJB	SKLN	SQHD	SKFG	SKNS	SKAK	SQTY	SQAV	SQBG	
<ul style="list-style-type: none"> • LETICIA ATS conmutado: 621 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 6408 Teléfono comercial directo: +57 608 5926579 Celular institucional: +57 3165221144 Correo institucional: SKLTZPZX@aerocivil.gov.co 	SKLT	SKLP	SKRA	SQZN	SQYT	SKHZ	SQKQ				
<ul style="list-style-type: none"> • MARIQUITA ATS conmutado: 600 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext.. 6481 Celular institucional: +57 3185165780 Correo institucional: SKQUZPZX@aerocivil.gov.co 	SKQU	SKVB	SQEI	SQIB	SQEF	SKGT	SKCT	SQSJ	SKHG	SQPJ	
<ul style="list-style-type: none"> • NEIVA ATS conmutado: 695 - 179 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 6381 Teléfono comercial directo: +57 608 8743963 ext.. 1817 Celular institucional: +57 3167422604 Correo institucional: SKNVZPZX@aerocivil.gov.co 	SKNV	SKNH	SQOG	SQJN	SKGZ	SQLF	SKOW	SKTS	SQSB	SKHB	
	SKPI	SQBV	SKVI	SQAG	SKUH	SKNU	SKAF	SQTD	SKIH	SKPX	
	SKFA										

Estación de Servicio de Vuelo (FSS) REGIONAL AERONÁUTICA
NOROCCIDENTE Departamentos: ANTIOQUIA, CALDAS, CHOCO y CÓRDOBA
Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 6563 – 6564
Teléfono comercial directo: +57 604 4603284
Celular institucional: +57 3176465224
Correo institucional: SKRGZPZF@aerocivil.gov.co

OFICINA ARO/AIS ENCARGADA	ZONA DE COBERTURA AERÓDROMOS DE SALIDA									
<ul style="list-style-type: none"> • RIONEGRO ATS conmutado: 425 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 6563 - 6564 Teléfono comercial directo: +57 604 4603284 ext. 6563 - 6564 +57 604 4603285 ext. 6563 - 6564 Celular institucional: +57 317 646 5224 Correo institucional: SKRGZPZX@aerocivil.gov.co 	SKRG	SKPR	SKRI	SQKZ	SKBW	SQAQ	SQND	SKPN	SQJQ	SKIE
	SKLC	SKOT	SKVC	SKHP	SQHO	SQRQ	SKAQ	SQVF	SKPT	SKBF
	SKMZ	SKPQ	SQKI	SKZR	SQWU	SQAC	SQOA	SQPX	SQNQ	SKHS
	SKCU	SKNC	SQVX	SQJA	SKWE	SKFE	SQOQ	SQHQ	SKRQ	SQIP
	SKUR	SKAM	SKKP	SQNC	SQPQ	SQFQ	SKUQ	SKSF	SQOJ	SKVK
	SKEB	SKTU	SKJZ	SQDR	SQPS	SKIG	SQQT	SKMQ	SQLE	SKVW

<ul style="list-style-type: none"> • MEDELLIN ATS conmutado: 201 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 6669 - 6680 Teléfono comercial directo: +57 604 4603284 ext. 6669 - 6680 ó +604 4603285 ext. 6669 Celular institucional: +57 3106488038 Correo institucional: SKMDZPZX@aerocivil.gov.co 	SKMD	SKAN	SQMD	SQWI	SQPP	SKFD	SKFI	SQHI	SKID	SQPL
	SKFN	SQGA	SKZL	SKBL	SQYI					
<ul style="list-style-type: none"> • MONTERÍA ATS conmutado: 675 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 6705 - 6707 Teléfono comercial directo: +57 604 7860051 Celular institucional: +57 3188508541 Correo institucional: SKMRZPZX@aerocivil.gov.co 	SKMR	SKOY	SKBI	SKAY	SQAU	SQGR	SKPO	SKEZ	SQSP	SQRR
	SKML	SKBR	SQNG	SKYT	SKAE	SQHP	SQHU			
<ul style="list-style-type: none"> • QUIBDO ATS conmutado: 673 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 6622 Teléfono comercial directo: +57 604 6713323 Celular institucional: +57 3175177589 Correo institucional: SKUIZPZX@aerocivil.gov.co 	SKUI	SKNQ	SKCA	SKVF	SKCP	SQSC	SKFM	SQCM	SKGX	SKJU
	SKBS	SQZJ	SKCD	SKAD	SQDQ	SKWO	SQEL			

Estación de Servicio de Vuelo (FSS) REGIONAL AERONÁUTICA NORTE Departamentos:
ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, GUAJIRA, MAGDALENA, SAN ANDRES, SUCRE
Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 7436
Teléfono comercial directo: +57 605 3348020
Teléfono Celular: +57 315 696 3301
Correo institucional: SKBQZPZF@aerocivil.gov.co

OFICINA ARO/AIS ENCARGADA	ZONA DE COBERTURA AERÓDROMOS DE SALIDA									
<ul style="list-style-type: none"> • BARRANQUILLA ATS conmutado: 107 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 7437 - 7473 Teléfono comercial directo: +57 605 3348443 Celular institucional: +57 317 517 1039 Correo institucional: SKBQZPZX@aerocivil.gov.co 	SKBQ	SKPB	SQNB	SQUR	SQDI	SQQR	SKOL	SQAS	SKHN	SQCE
	SKRH	SQSL	SQOR	SKBN	SKOP	SKNJ	SKRJ	SKMJ	SKPJ	SQVA
	SKLM	SQKS								

<ul style="list-style-type: none"> • CARTAGENA ATS conmutado: 455 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 7671 - 6789 Teléfono comercial directo: +57 605 6564991 Celular institucional: +57 3153413225 Correo institucional: SKCGZPZX@aerocivil.gov.co 	SKCG	SKMG	SKHI	SQIR	SQHR	SQQP	SQHY	SQBU	SKIO	SQYB
	SKMP	SKCB	SKRS	SKSH	SQPM	SKST	SKHJ	SKEL	SKLV	SQNA
	SKCZ	SKTL	SKCV	SQKK	SQSE	SQAW	SKRR	SQRU	SQGX	
<ul style="list-style-type: none"> • SAN ANDRÉS Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 5617 - 7509 Teléfono comercial directo: +57 608 5122797 Celular institucional: +57 3182064662 Correo institucional: SKSPZPZX@aerocivil.gov.co 	SKSP	SKPV								
<ul style="list-style-type: none"> • SANTA MARTA ATS conmutado: NIL Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 7605 - 7618 Celular institucional: +57 3156966455 Correo institucional: SKSMZPZX@aerocivil.gov.co 	SKSM	SQNO	SQFB	SQCG	SKIA	SQVJ	SKJS	SKVR	SQGG	SKVA
	SKVP	SKUU	SKAO	SQBE	SKRL	SQOS	SQAD	SQAE	SQCK	SQFE
	SKLB	SQAI	SQRS	SQTM	SQTS	SQSH	SQCP	SQMR	SQCN	SQ GK
	SKDD	SQFR	SQMB	SQDZ	SQVZ	SKYS	SKIV	SQQU	SKMM	SKNK
	SKBC	SQAB	SQJL	SQLA	SQLI	SKTO	SQMC	SKZC	SKZM	SQOH
	SKAL	SKTT	SKBE	SQPZ	SQLR	SQPR	SQVI	SKGM	SKMY	SQPY
	SQRL	SQPN	SQBA	SQNY	SQBZ	SKEQ	SKEP	SKTG	SKFU	SKPL
	SKJG	SQPF	SQSM	SQGE	SKJI	SKNE	SQIA	SQMI	SQGF	SKDV
	SQKP	SQYF	SKCY	SKHO	SKDP	SKHD	SKVY	SQJG	SQLY	SKLD
	SKFB									

Estación de Servicio de Vuelo (FSS) REGIONAL AERONÁUTICA NORORIENTE Departamentos: ARAUCA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 7740 - 7742 - 7743 Teléfono comercial directo: +57 607 587 5099 Celular institucional: +57 3157335754 Correo institucional: SKCCZPZF@aerocivil.gov.co										
OFICINA ARO/AIS ENCARGADA	ZONA DE COBERTURA AERÓDROMOS DE SALIDA									
<ul style="list-style-type: none"> • CÚCUTA ATS conmutado: 193 / ATS satelital: 650 Extensión telefónica / Phone extension: +57 601 4251000 ext. 7740 - 7742 - 7743 Teléfono comercial directo: +57 607 5875099 Celular institucional: +57 3157335754 Correo institucional: SKCCZPZX@aerocivil.gov.co 	SKCC	SKTM	SKOC	SKBY	SQMT	SQIS	SQTU	SQTW	SKSW	SKTB

<ul style="list-style-type: none"> • BUCARAMANGA ATS conmutado: 215 Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 7835 - 7836 - 7848 - 7850 Teléfono comercial directo: +57 607 6569473 Celular institucional: +57 3175171051 Correo institucional: SKBGZPZX@aerocivil.gov.co 	SKBG	SKSR	SKFO	SKFC	SQZF	SQXO	SKRZ	SQBH	SQSO	SKQR
	SKAG	SKLA	SKBZ	SQCL	SQHJ	SKPU	SQIJ	SQRN	SKGD	SQZP
	SKSG	SKCM	SKTX	SQQE	SQSX	SKBA	SKUD	SQUA	SKRU	
<ul style="list-style-type: none"> • BARRANCABERMEJA ATS conmutado: 435 Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 7795 - 7796 Teléfono comercial directo: +57 607 6204417 Celular institucional: +57 3173638805 Correo institucional: SKEJZPZX@aerocivil.gov.co 	SKEJ	SQBW	SKDZ	SQLC	SQET	SQEM	SQPO	SQTN	SQEP	SQPW
	SKNL	SQRM	SQAK	SKVZ						
<ul style="list-style-type: none"> • ARAUCA ATS conmutado: 288 Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 7871 - 7872 Celular institucional: +57 3176567229 Correo institucional: SKUCZPZX@aerocivil.gov.co 	SKUC	SKCN	SKAT	SQKC	SKOZ	SKGS	SQDL	SQBB	SKFF	SKMK
	SKSA	SKRD	SKRW	SQPA	SKHV	SQED				

Estación de Servicio de Vuelo (FSS) REGIONAL AERONÁUTICA OCCIDENTE Departamentos: CAUCA, NARIÑO, QUINDIO, RISARALDA y VALLE DEL CAUCA Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 7124 Celular institucional: +57 3175171047 Correo institucional: SKCLZPZF@aerocivil.gov.co										
OFICINA ARO/AIS ENCARGADA	ZONA DE COBERTURA AERÓDROMOS DE SALIDA									
<ul style="list-style-type: none"> • CALI ATS conmutado: 204 Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 7079 - 7080 Celular institucional: +57 3175171047 Correo institucional: SKCLZPZX@aerocivil.gov.co 	SKPS	SKIP	SQGD	SQFM	SQIC	SKYN	SQZV	SQTE	SQOB	SQAR
	SKCO	SQIH	SKJC	SKAH	SKAJ	SKSQ	SKNX	SKSN	SQCV	SKUJ
	SKPP	SQCA	SQDD	SQNL	SQPT	SQST	SKFV	SKEM	SQDC	SKMS
	SKGP	SQIM	SKII	SQIX	SKNB	SQCR	SQNR	SQAL	SKPK	SQLM
	SKMB	SKZI	SKIY	SQQC	SQBC	SKDS	SQHC	SQEA	SQIV	SKNG
	SKGB	SKEH	SQVO	SQCB	SQUC	SQRI	SQVE	SQHM	SQEK	SQTB
	SKUL	SQRP	SKTV	SKEG	SKIN	SQKO	SQNH	SQFP	SQEV	SQIZ
	SKBU	SQLG	SKGJ	SQRA	SKTH	SQZH	SKEX			

<ul style="list-style-type: none"> PEREIRA ATS conmutado: 353 Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext.. 7287 - 7288 Celular institucional: Pereira +57 3183307370 / Cartago +57 3175177587 Correo institucional: SKPEZPZX@aerocivil.gov.co Correo institucional: SKGOZPZX@aerocivil.gov.co 	SKPE	SKGO	SKDA	SQDB	SQYS	SKDE				
<ul style="list-style-type: none"> ARMENIA ATS conmutado: NIL Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext.. 7227 - 7332 - 7333 - 7334 Celular institucional: +57 3175171233 Correo institucional: SKARZPZX@aerocivil.gov.co 	SKAR	SKDJ	SQLP	SKAX	SQKF	SQIE	SQGQ	SQCQ	SQVQ	SQUQ

Estación de Servicio de Vuelo (FSS) REGIONAL AERONÁUTICA ORIENTE Departamentos: CASANARE, GUAINIA, GUAVIARE, META, VAUPES y VICHADA Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 6855 - 6856 Celular institucional: +57 317 517 1049 Correo institucional: SKVVZPZF@aerocivil.gov.co

OFICINA ARO/AIS ENCARGADA	ZONA DE COBERTURA AERÓDROMOS DE SALIDA									
<ul style="list-style-type: none"> VILLAVICENCIO ATS conmutado: 212 Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 6855 - 6856 Celular institucional: +57 3175171049 Correo institucional: SKVVZPZX@aerocivil.gov.co 	SKFP	SQLQ	SKTN	SQGV	SQVD	SKLL	SQRV	SQKM	SQYP	SQWR
	SKMH	SQKQ	SQUZ	SQRB	SQHL	SKSZ	SKON	SQPC	SKVS	SQOW
	SKCJ	SQYM	SKDG	SQRY	SKHE	SKTZ	SKVH	SQPD	SKNT	SQOX
	SQKG	SKKG	SKTY	SQUU	SQLB	SKIZ	SKVV	SQSK	SKCF	SKWW
	SQKV	SQJY	SKIS	SQUV	SKUG	SQTZ	SQBI	SQSW	SKQV	SQJP
	SQJM	SQQM	SKRY	SQMM	SKLJ	SQRZ	SKDQ	SQAN	SQGU	SKUA
	SKBM	SKJR	SQJT	SQNU	SQNM	SKYM	SQTC	SQOD	SKLH	SQCW
	SKPD	SQOT	SKFZ	SKSB	SQJS	SKUW	SKAU	SKRF	SKNR	SQTK
	SQDM	SQRE	SQNW	SQVY	SQDV	SKGF	SQNP	SQMF	SQBN	SKUV
	SQQF	SQOO	SQZM	SKSS	SKNA	SKRN	SQTI	SKTE	SKVJ	SKGA
	SQGJ	SQLL	SQKN	SKGW	SQMN	SQUG	SQDA	SQER	SKVD	SQLJ
	SKGG	SQAZ	SQZE	SQYL	SQOZ	SQPG	SKNN	SQIK	SKPM	SKEN
	SKMF	SQSG	SQWH	SQDN	SQSZ	SKSC	SKCR	SKTP	SQZO	SQEO
	SQOF	SQJU	SQXB	SQAO	SKIR	SQDG	SQBQ	SQYA	SQKA	SKRE
	SKSJ	SQFZ	SQJH	SQUY	SKMT	SQFL	SQVP	SQIF	SKHT	SKUM
	SQTH	SQEE	SKDI	SQGY	SKPF	SKGR	SQHV	SQIU	SQMP	SKPC
	SQTR	SQEH	SKKM	SKDR	SKQJ	SQIN	SQPV	SQGW	SKDM	SKIM
	SKLI	SQNJ	SKXT	SQUF	SKPG	SQSA	SKNF	SKWN	SKYH	SKIQ
	SQLN	SQWN	SQMS	SQBF	SQNT	SQNS	SKGK	SKWS	SQJK	SQCJ
	SKVT	SQCY	SQQB	SKNI	SQRD	SQOL	SQNE	SKYG	SKWV	SQJC
	SQSD	SQAJ	SKAP	SQMJ	SQJI	SKBD	SQBK	SQYV	SQIO	SQVK
	SQFU	SQFN	SKBP	SQHF	SKMO	SQUM	SQIG	SQNX	SQLK	SKRK
	SKLK	SQTQ	SKCI	SQSF	SQID	SKUB	SQTL	SQPK	SQRW	SKSL
	SQHX	SKSY	SQIL	SQGM	SKBH	SKDT	SKWA	SKTR	SQGI	

Estación de Servicio de Vuelo (FSS) REGIONAL AERONÁUTICA ORIENTE
 Departamentos: CASANARE, GUAINIA, GUAVIARE, META, VAUPES y VICHADA
 Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 6855 - 6856
 Celular institucional: +57 317 517 1049
 Correo institucional: SKVVZPZF@aerocivil.gov.co

OFICINA ARO/AIS ENCARGADA	ZONA DE COBERTURA AERÓDROMOS DE SALIDA									
• EL YOPAL ATS conmutado: 617 Extensión telefónica: +57 601 4251000 ext. 6952 - 6953 Celular institucional: +57 3186084571 Correo institucional: SKYPZPZX@aerocivil.gov.co	SQJD	SKLY	SQES	SKNM	SQGH	SQLD	SKER	SKET	SKBT	SKTD
	SQQV	SKNO	SQSV	SQGS	SQVB	SQXS	SQGO	SKIC	SQSN	SKFT
	SKAW	SQLO	SQAF	SQBL	SQRX	SQKT	SKZT	SQGN	SKGQ	SKQI
	SQCH	SKSX	SQAP	SQVR	SQWL	SQBS	SQBR	SQAT	SKOE	SKOV
	SQTO	SQKR	SQDO	SQKB	SKBB	SQWW	SKDU	SQPE	SKEA	SQPI
	SKSU	SQHE	SQVG	SQME	SQMX	SQAX	SQAH	SQTG	SKLE	SQLV
	SQLU	SKJJ	SQMV	SKIF	SQTJ	SKDL	SQMQ	SQCT	SQGP	SKLS
	SKLU	SKXO	SQVL	SKGH	SQMO	SKBK	SQHH	SKAB	SKEO	SQCD
	SQLS	SQBX	SQOM	SQDP	SQXM	SQBP	SKCS	SKMN	SKSD	SQUJ
	SKGV	SKBX	SQSU	SKTA	SQXR	SKJF	SQEQ	SQDU	SQEN	SQSR
	SKRV	SQUS	SQMU	SQRH	SQXP	SKQL	SQOC	SKYI	SKLX	SKVN
	SQVN	SKWP	SQTT	SKOM	SQLX	SQQO	SQAY	SKGL	SKZA	SQUN
	SKHY	SKIT	SQVV	SKBJ	SQWM	SKHM	SQRO	SKVE	SKZE	SKRT
	SKRC	SKQA	SQLH	SQEJ	SQKW	SKJX	SQEZ	SKNY	SKEK	SQEG
	SQCZ	SKOB	SKSE	SQVS	SQUP	SKXA	SQVU	SQIY	SKPZ	SKOS
	SKDB	SKMI	SKJP	SKTC	SQXT	SKWM	SKYP	SQFO	SKVM	SQYC
	SQML	SQJR	SKLZ	SQZR	SQWP	SKZB	SQFS	SQVH	SKHR	SKYC
	SKUT	SKAA	SQMZ	SQNK	SQWB	SKXF	SQCI	SQUH	SQAA	SQMY
	SKOA	SKGN	SQEU	SQBT	SQDE	SQPU	SQHA	SKLF	SKMC	SQBY
	SQNI	SKND	SQCF	SQBD	SQKL	SKJM	SKDN	SQOU	SKHU	SKMU
	SQAM	SQEY	SQVT	SQRJ	SQQL	SQHZ	SKHC	SQHB	SKLO	
	SKMX	SQRT	SQMG	SQNZ	SQUI	SQRG	SKQE	SQDH	SKMV	
	SQUB	SQSS	SQVC	SKFS	SQFD	SKTK	SQHN	SQPH	SKSI	
	SKJA	SQFA	SKRO	SQFT	SQZS	SKEY	SQCS	SKEV	SKNP	